



Aktina

Fahradunterstand Anleitung

Anleitung:

- Verschraubung der Stahlkonstruktion mit dazu gehörenden Schrauben.
- Belegen der Stahlkonstruktion mit der Bedachung. Dichtungsprofile (mit Gummi) auf Bedachung.
- Befestigung der Bedachung auf Konstruktion mittels der Fixierung.
- Frontseitig Montage der Blende.
- Feinausrichtung und Justierung mittels Stellfuss am Boden.
- Befestigung am / auf Baukörper.

